

## **KARO ÜRÜNLERİN DÖŞME BİLGİLERİ**

2tec2 zemin kaplamaları profesyonel bir zemin kaplama uzmanı tarafından aşağıdaki koşullarda döşenmelidir.

Bu kurallara uyulmaması Garantiyi geçersiz kılacaktır.

Üretici Le Tissage D'Arcade tarafından verilen tüm garantiler Genel Şart ve Koşullara uyulması halinde geçerli olur.

### **DEPOLAMA VE SAKLAMA**

2tec2 Karoları 15°C ila 30°C sıcaklıkta orijinal paletin üzerinde veya düzgün bir zemin üzerinde kendi orijinal paketlerinde muhafaza edilmelidir, Üzerlerine ağır malzemeler koyulmamalıdır.

Maksimum 12 kutu üst üste koyulabilir. Paletleri üst üste koymayınız. Kutular her zaman düzgün istiflenmelidir.

Defolu ürünlerde döşendikten sonra değişim talep edilemez; defolar varsa Genel Şart ve Koşullarımız kapsamında döşenmeden önce bildirilmelidir.

### **ZEMİN HAZIRLAMAK VE SEVİYE ŞAPI**

Zemin düzgün çatlaksız tümseksiz kuru olmalı ve üzerinde pislik, toz, yağ bulunmamalıdır Varsa Önceki zemin kaplaması sökülmeli yapışkan artıkları dikkatlice temizlenmeli, ve zeminin bozulan bölümleri ve varsa çukurlar onarılmalı zemin düzgün hale getirilmelidir.

Zemin astarlanmalı ve seviye şapı yapılmalıdır. Bu işlemler zemin türüne göre değişken olduğu için (beton-anhidrit-ahşap vs.) seviye işleminde aynı üreticinin malzemelerinin kullanılması ve onların talimatlarına uyulması önerilir.

Yapıştırıcı sürülmeden ve karolar döşenmeden önce ; seviye işlemi yapılmış zemin kuru zımparalanmış ve tozsuz (tercihan elektrikli süpürge ile süpürülmüş) olmalıdır.

### **DÖŞEME**

#### **1. İklimlendirme**

Karolar döşeneceği mekana döşenmeden 48 saat önce koyulmalıdır. Zemin ısı en düşük 15°C oda ısı da 18°C ile 25°C derece arasında olmalıdır. Nem 55% arasında 75%.olmalıdır.

#### **2. Yapıştırıcının uygulanması**

Kullanılacak yapıştırıcılar sırt malzemesine göre aşağıdaki gibidir. Eğer önerilen yapıştırıcılar kullanılmaz ise garanti geçersiz olur .

Keçeli arkalıklı ürünler UZIN U 2100 - PVC arkalıklı ürünler UZIN U1000

Dış mekanda sadece PVC sırtlı 2tec2 karoları kullanılabilir bu durumda çift komponentli bir yapıştırıcı kullanılmalıdır UZIN KR 430, Adesilex G20 or Mapei Ultrabond G21

Merdivenler, bordürler, dikey yüzeyler de 2tec2 kontak yapıştırıcı UZIN WK 222 or Mapei Ultrabond Aqua-Contact kullanılmalıdır. Merdiven burunlarında profil kullanılması önerilir.

### 3. Montaj

Karo referansına göre değişik montaj şekilleri vardır, bu şekiller; Dama taşı - Tuğla dizimi - kesme taş dizimi, karonun arkasında bulunan bir ok ve harf (A,B,C, veya D) dizilim yönünü gösterir. Önerilen döşeme şekilleri kutuların içinde mevcuttur, karoların birleşim yerlerine rulo ile basınç uygulayınız.

Döşeme sırasında Paletleri büyük numaradan küçük numaraya doğru örnek : 136166 den 136161 e doğru kutuları küçük numaradan büyük numaraya doğru örnek 1 den başlayıp 100 e doğru döşeyiniz. Aynı kazan numarasındaki kutuları aynı mekanda kullanınız .

Döşeme sırasında karoların kenarlarında Fiberglas görünebilir, bu fiberglaslar tercihan döşmeden önce karoları yapıştırmadan nemli bir bez le silerek kolaylıkla temizlenebilir Fiberglass iplikleri döşeme işleminden ve yapıştırıcının kurummasından sonrada nemli bir bez ile veya bir fırça ile fırçalayarak da temizleyebilirsiniz.

### 4. Yeni zeminin korunması

Zemin döşendikten sonra devam edecek inşaat işlemlerinden korunması amacıyla hemen kartonla veya folyo ile kapatılmalıdır.

Zeminin döşenmesi ve karoların yerleştirilmesi sırasında inşaatla ilgili diğer işlemlerin devam etmemesi gerekmektedir.

Her zemin için kısmı yerleştirme ve yapıştırma önerilir büyük projelerde lütfen mimarla birlikte program yapınız.

Yükseltilmiş döşeme de yapıştırma işlemi yapılırken, karoların daha sonra kaldırılıp altına bakılabilmesi isteniyorsa yapıştırıcının sürüldükten sonra 15 dakika kurumasını bekleyip karoları ondan sonra döşeyiniz.