

## RULO DÖŞEME BİLGİLERİ

### GENEL

2tec2 zemin kaplamaları profesyonel bir zemin kaplama uzmanı tarafından aşağıdaki koşullarda yapılmalıdır.

Bu kurallara uyulmaması Garanti yi geçersiz kılacaktır.

Üretici Le Tissage D'Arcade tarafından verilen tüm garantiler Genel Şart ve Koşullara uyulması halinde geçerli olur.

### DEPOLAMA VE SAKLAMA

2tec2 RULOLARI 15°C ila 30°C sıcaklıkta orijinal paletin üzerinde veya düzgün bir zemin üzerinde kendi orijinal paketlerinde muhafaza edilmelidir, Üzerlerine ağır malzemeler koyulmamalıdır.

Defolu ürünlerde döşendikten sonra değişim talep edilemez; defolar varsa Genel Şart ve Koşullarımız kapsamında döşenmeden önce bildirilmelidir.

### ZEMİN HAZIRLAMAK VE SEVİYE ŞAPI

Zemin düzgün çatlaksız tümseksiz kuru olmalı ve üzerinde pislik, toz, yağ bulunmamalıdır Varsa Önceki zemin kaplaması sökülmesi yapışkan artıkları dikkatlice temizlenmeli, ve zeminin bozulan bölümleri ve varsa çukurlar onarılmalı zemin düzgün hale getirilmelidir.

Zemin astarlanmalı ve seviye şapı yapılmalıdır. bu işlemler zemin türüne göre değişken olduğu için (beton-anhidrit-ahşap vs.) seviye işleminde aynı üreticinin malzemelerinin kullanılması ve onların talimatlarına uyulması önerilir,.

Yapıştırıcı sürülmeden ve rulolar döşenmeden önce ; seviye işleminin yapılmış zemin kuru zımparalanmış ve tozsuz (tercihen elektrikli süpürge ile süpürülmüş) olmalıdır.

### DÖŞEME

#### 1. İklimlendirme

Rulolar döşeneceği mekana döşenmeden 24 saat önce açılarak yayılmalıdır. Zemin ısı en düşük 15°C oda ısı da 18°C ile 25°C derece arasında olmalıdır. Nem 55% - 75%. aralığında olmalıdır

Ruloları her rulonun üzerinde belirtilen yükselen numaralara göre yayınız üzerlerinde başka bir talimat olmadıkça Ruloları aynı yönde koyunuz ruloların arkalarındaki oklara bakınız

#### 2. Kesme

Rulolar her zaman yapıştırıcı sürülmeden önce kesilmelidir. Rulolar her zaman mutlaka üst üste bindirilmeli şekil veya desene göre ayarlanıp ikisi birden üst üste kesilmelidir (lütfen videoyu izleyiniz ) [https://www.youtube.com/watch?v=fPIYhwMU\\_20](https://www.youtube.com/watch?v=fPIYhwMU_20) rulo montaj

Kesim işlemleri sırasında ruloların kenarlarında Fiberglas görünebilir, bu fiberglaslar kolaylıkla temizlenebilir tercihan döşemedenden önce kenarları yapıştırmadan nemli bir bezle silerek. Bu fiberglas iplikleri döşeme işlemlerinden ve yapıştırıcının kurumasından sonrada nemli bir bez ile veya bir fırça ile fırçalayarak da temizleyebilirsiniz

### 3. Yapıştırıcının uygulanması

Üst üste kesilmiş 2 ruloyu yanlarından karşılıklı olarak yarısına kadar kaldırınız ve yapıştırıcıyı iki alana da uygulayınız.

Her zaman yapıştırıcının üretici firmasının talimatlarına uyunuz.

Ek yerlerine döşeme rulosu ile basınç uygulayınız. Katlamış olduğunuz kenarları yapışkanı sürdürdükten sonra tekrar yayın ve mantar kaplı bir mala ile birleşim yerine doğru bastırınız

Yapıştırıcı serleşene kadar 24 saat döşenmiş zemine basmayınız ve eşya koymayınız.

Yapıştırıcı

### İÇ MEKAN İÇİN

KEÇELİ ARKALIKLI ÜRÜNLER : UZIN KE 2000 S

PVC ARKALIKLI ÜRÜNLER : UZIN KE 66, UZIN KE 2000 S, Yapıştırıcıyı sürmek için Her zaman TBKA2 malası kullanınız

### DIŞ MEKAN

Her zaman PVC Arkalıklı ürünler kullanılır

UZIN KR 430, Mapei Adesilex G20, Mapei Ultrabond G21

Merdivenler, bordürler, dikey yüzeyler de 2tec2 kontak yapıştırıcı UZIN WK 222 or Mapei Ultrabond 575Mapei Ultrabond Aqua-Contact kullanılmalıdır. Merdiven burunlarında profil kullanılması önerilir.

### 4. Zeminin korunması

Zemin döşendikten sonra devam edecek inşaat işlemlerinden korunması amacıyla hemen kartonla veya folyo ile kapatılmalıdır

Zeminin döşenmesi ve karoların yerleştirilmesi sırasında inşaatla ilgili diğer işlemlerin devam etmemesi gerekmektedir.

Her zemin için kısmı yerleştirme ve yapıştırma önerilir büyük projelerde lütfen mimarla birlikte program yapınız.